

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků

Kritéria pro znečištění

PERI nájemní kritéria pro znečištění

Vydání: 01/2013

Přehled

1. Znečištění nosníků.....	3
2. Znečištění panelů.....	6
3. Znečištění Rundflex.....	9

Poslední změny

Datum	Změna	Strana	Kdo

Kontakt

PERI spol. s.r.o.
Bednění Lešení Služby
Průmyslová 392
25242 Jesenice u Prahy
Telefon: +420 222 359 311
Fax: +420 222 359 315
Email: info@peri.cz
www.peri.cz





PERI Nájemní kritéria pro znečištění







Nosníky GT24 a VT20

Všechny rozměry

Popis znečištění	Pokyny k čištění	Fakturace
<p>Mírné nebo žádné znečištění</p> 	<p>V případě potřeby dočistit škrabkou</p>	<p>Nefakturuje se</p>
<p>Mírné nebo žádné znečištění</p> 	<p>V případě potřeby dočistit škrabkou</p>	<p>Nefakturuje se</p>
<p>Mírné nebo žádné znečištění</p> 	<p>V případě potřeby dočistit škrabkou</p>	<p>Nefakturuje se</p>





Popis znečištění	Pokyny k čištění	Fakturace
<p>Mírná vrstva betonu na pásnicích a stojinách</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků</p>
<p>Mírná vrstva betonu na pásnicích a stojinách</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků</p>
<p>Mírná vrstva betonu na pásnicích a stojinách</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků</p>
<p>Mírná vrstva betonu na pásnicích a stojinách</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků</p>





Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Silný nános betonu na stojinách či pásnicích</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků – extrémní znečištění</p>
<p>Silný nános betonu na stojinách či pásnicích</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků – extrémní znečištění</p>
<p>Silný nános betonu na stojinách či pásnicích</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků – extrémní znečištění</p>
<p>Silný nános betonu na stojinách či pásnicích</p> 	<p>Vyčistit škrabkou</p>	<p>Fakturace čištění nosníků – extrémní znečištění</p>

PERI Nájemní kritéria pro znečištění



Panely TRIO, DOMINO, MAXIMO HNADESET, SKYDECK, QUATTRO Všechny druhy a rozměry

Popis znečištění	Pokyny k čištění	Fakturace
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem	Nefakturuje se
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem	Nefakturuje se
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem	Nefakturuje se
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem	Nefakturuje se

Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
	<p>Nelze vyčistit od betonu / výměna překližky</p>	<p>Výměna překližky</p>
<p>Znečištění na rámu panelu / ucpané rádlovací otvory</p> 	<p>Vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů</p>
<p>Znečištění na rámu panelu / ucpané rádlovací otvory</p> 	<p>Vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů</p>
<p>Znečištění na rámu panelu / ucpané rádlovací otvory</p> 	<p>Vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů</p>




Popis poškození	Pokyny k opravě	Fakturace
<p>Extrémní znečištění (silné nánosy betonu uvnitř kostry panelu)</p> 	<p>Nutno předčistit ručně a potom vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů – extrémní znečištění</p>
<p>Extrémní znečištění (silné nánosy betonu uvnitř kostry panelu)</p> 	<p>Nutno předčistit ručně a potom vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů – extrémní znečištění</p>
<p>Extrémní znečištění (silné nánosy betonu uvnitř kostry panelu)</p> 	<p>Nutno předčistit ručně a potom vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů – extrémní znečištění</p>
<p>Extrémní znečištění (silné nánosy betonu uvnitř kostry panelu)</p> 	<p>Nutno předčistit ručně a potom vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů – extrémní znečištění</p>

PERI Nájemní kritéria pro znečištění



Panely RUNDFLEX

Všechny druhy a rozměry

Popis znečištění	Pokyny k čištění	Fakturace
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	<p>V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem</p>	<p>Nefakturuje se</p>
<p>Znečištění od betonu</p> 	<p>Vyčistit ručně či strojem</p>	<p>Čištění panelů</p>
<p>Extrémní znečištění (silné nánosy betonu uvnitř kostry panelu)</p> 	<p>Nutno předčistit ručně a potom vyčistit strojem</p>	<p>Fakturace čištění panelů – extrémní znečištění</p>
<p>Mírné nebo žádné znečištění (bez nánosů betonu či jiného materiálu)</p> 	<p>V případě potřeby dočistit škrabkou nebo strojem</p>	<p>Nefakturuje se</p>