

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Kontakt

PERI, spol. s r.o.
bednění lešení služby











Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 222 359 311
info@peri.cz
www.peri.cz

Obsah	Str.	Provedené změny	Datum Iniciály	Str.
Táhla	2			
Kloubová matice DW 15	6			
Matice DW 15	7			
Křídlová matice DW 15	8			
Palcová matice DW 15	9			
Vysvětlivky znaků	10			

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Táhlo	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Ohnutí	 		
	Uříznuté	 		

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Táhlo	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Poškozený závit (Nelze osadit Maticí)	 		
	Poškozené kraje táhla (Matice není pohyblivá)	 Zabroušení konce táhla. Lze osadit maticí		

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Táhlo	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Táhlo je znečištěno betonem			
	Táhlo bylo svařováno nebo vystaveno vysokým teplotám			

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Kloubová matice DW 15 (030370)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
--------------------------------	-------	-----------	-----------	-----



Poškozený závit (Matice není na táhle pohyblivá)













Zlomená nebo uříznutá matice



PERI Nájemní kritéria

Spínání



Matice DW 15 (030110)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
	Poškozený závit (Matice není na táhle pohyblivá)	 		
	Zlomená nebo uříznutá matice	 		

PERI Nájemní kritéria

Spínání



Křídlová matice DW 15 (030100)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
--------------------------------	-------	-----------	-----------	-----



Poškozený závit (Matice není na táhle pohyblivá)



Zlomená nebo uříznutá matice



PERI Nájemní kritéria

Spínání



Palcová matice DW 15 (030130)	Popis	Instrukce	Fakturace	Typ
-------------------------------	-------	-----------	-----------	-----




Poškozený závit (Matice není na táhle pohyblivá)



PERI Nájemní kritéria

Vysvětlivky znaků



Znak	Význam	Znak	Význam	Znak	Význam
	Není v pořádku – materiál je poškozený		Fakturuje se zákazníkovi		Optické poškození
	OK – materiál zůstává v nájemním skladu		Nefakturuje se zákazníkovi		Funkční poškození
	Poškozený materiál – není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů		Zkrácení prvku		Funkční poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava dle instrukcí		Označení prvku barvou		Statické poškození — není dovoleno vydávat materiál z bezpečnostních důvodů
	Oprava za studena — poté kontrola svárů a sousedních dílů		Výměna poškozeného dílu		
	Oprava po výpočtu hospodárnosti		Doplnění chybějícího dílu		
	Očištění materiálu				